


Istruzioni per l'uso

Modulo senza fili

Modello n. ET-WM300



ITALIANO

Grazie per aver acquistato questo prodotto Panasonic.

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e custodire il manuale per consultazioni future.
- **Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi di leggere “Avviso importante per la sicurezza” (➔ pagina 2).**

Avvertenza:

- **Non utilizzare questo prodotto nelle vicinanze di persone con un pacemaker cardiaco impiantato.**
Le onde radio potrebbero interferire col funzionamento dei pacemaker.
- **Non utilizzare questo prodotto a bordo di aerei.**
La sicurezza della navigazione potrebbe essere compromessa.
- **Non utilizzare questo prodotto in prossimità di dispositivi con sistemi di controllo automatico quali ad esempio porte automatiche e allarmi antincendio.**
Le onde radio generate da questo prodotto potrebbero interferire con i sistemi di controllo automatico e causare malfunzionamenti con conseguenti incidenti.
- **Non utilizzare questo prodotto in ospedali o aree in cui siano presenti apparecchiature elettromedicali.**
Le onde radio generate da questo prodotto potrebbero interferire con le apparecchiature elettromedicali e provocare malfunzionamenti che comporterebbero incidenti.
- **Non versare liquidi su questo prodotto né lasciarlo bagnare.**
Ciò potrebbe causare incendi e scosse elettriche o malfunzionamenti.
- **Tenere la vite fuori dalla portata dei bambini.**
L'ingestione accidentale del cappuccio potrebbe avere un effetto avverso sul corpo.
- Consultare un medico nel caso si sospetti l'ingestione del tappo.

Attenzione:

- **Non utilizzare in ambienti con livelli eccessivi di acqua, umidità, vapore, polvere, olio, fumo, ecc.**
Ciò potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica.
- **Non collocare su questo prodotto oggetti metallici quali clip per carta.**
Ciò può causare incendi e scosse elettriche e guasti ai prodotti.
- **Non smontare né modificare questo prodotto.**
Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

Accessori in dotazione

Vite di fissaggio <1>
(XYN3+F8FJ)



Prima di utilizzare il prodotto

Sicurezza

- Prima di utilizzare questo prodotto, prestare attenzione ai seguenti casi in cui potrebbero verificarsi danni.
 - Perdita di informazioni sulla riservatezza attraverso l'utilizzo di questo prodotto
 - Utilizzo malevolo del proiettore da terze parti ostili attraverso questo prodotto
 - Interferenza con proiettori o loro arresto da terze parti ostili attraverso questo prodotto
- Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del proiettore relative alle misure di sicurezza.

Precauzioni durante l'utilizzo

- Non collocare questo prodotto sotto la luce solare diretta né in luoghi dove la temperatura è elevata.
- Non lasciare cadere questo prodotto né sottoporlo a urti o a forza eccessiva.
- Usare il prodotto esclusivamente con il proiettore compatibile.
- Il caricamento di questo prodotto in computer e simili potrebbe causare guasti e malfunzionamenti.
- Questo prodotto può essere utilizzato solo nel Paese o nella regione di acquisto.
- Le seguenti azioni sono proibite dalla legge sulle comunicazioni radio:
 - modifica o smontaggio
 - rimozione dell'etichetta del prodotto fissata alla superficie posteriore

Possibilità con questo prodotto

- È possibile aggiungere facilmente la funzione Wireless LAN inserendo il prodotto in un proiettore compatibile.
- Per ulteriori informazioni sul proiettore compatibile con il prodotto, visitare il seguente sito web.
<https://panasonic.net/cns/projector/>

Smaltimento dell'imballaggio


- Quando si smaltisce il prodotto, chiedere alle autorità locali o al rivenditore informazioni sui metodi di smaltimento corretti.
- Dopo aver rimosso il prodotto dalla confezione, smaltire adeguatamente l'imballaggio.

Metodo di utilizzo

Collegare questo prodotto al terminale di collegamento del modulo wireless del proiettore compatibile.

Per dettagli su come collegare il prodotto al proiettore, consultare le istruzioni per l'uso del proiettore.

Nomi dei componenti



Quando questo dispositivo non è riconosciuto correttamente

- Controllare che il dispositivo sia saldamente inserito quanto più possibile.
- Reinserire il dispositivo.

Consultare il rivenditore se il dispositivo non è ancora riconosciuto dopo aver eseguito le azioni precedenti.

Specifiche

Dimensioni esterne	102 mm (4-1/32") (L) x 8 mm (5/16") (H) x 31 mm (1-7/32") (P)
Peso	13,5 g
Interfaccia	Mini USB (USB 2.0)
Standard	IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n
Intervallo di frequenze (frequenza centrale) * ¹	IEEE802.11b/g/n : 2,412 GHz - 2,472 GHz IEEE802.11a/n : 5,180 GHz - 5,825 GHz
Velocità di trasferimento dati (valore standard) * ²	IEEE802.11a Max. 54 Mbps IEEE802.11n Max. 144,4 Mbps (HT20) / 300 Mbps (HT40) IEEE802.11b Max. 11 Mbps IEEE802.11g Max. 54 Mbps
Formato di accesso	Modalità infrastruttura
Criptatura	WPS, WPA2, WPA, WEP

*1 L'intervallo di frequenza effettivo della LAN wireless utilizzabile potrebbe variare a seconda del proiettore a cui è collegato questo prodotto. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del proiettore.

*2 Sono i valori massimi teorici di ogni standard LAN wireless. La velocità effettiva di trasferimento dati potrebbe variare a seconda di fattori quali l'ambiente di utilizzo e il dispositivo collegato tramite LAN wireless.

Attenzione

- La riproduzione non autorizzata, completa o parziale, delle presenti istruzioni per l'uso è proibita.
- Il contenuto delle presenti istruzioni per l'uso è soggetto a modifiche senza preavviso in futuro.
- Si prega di comprendere che Panasonic non è in grado di accettare alcuna responsabilità relativa a reclami per danni o perdite di guadagni per cui l'utilizzo del presente dispositivo sia citato come la ragione.
- Il funzionamento nelle bande 2,412 GHz - 2,472 GHz e 5,18 GHz - 5,825 GHz è limitato solo per uso all'interno.

Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento



Questo simbolo sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indica che i prodotti elettrici, elettronici non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.

Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a portarli negli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese.

Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune.

Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.

Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall'Unione Europea

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.

Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.

Panasonic Corporation